

# “ការស្វែបនាប្រចាំដំណឹង”

## ចំណុចសំខាន់សម្រាប់សូវគ្មាននិងសុខភាព


### ជំនាញបច្ចុប្បន្នជំនាញព្យួរដៃ

#### (1) ការងារស្តីចយោង

1. ជំនាញបច្ចុប្បន្នជំនាញ (ថ្លែងស្តីចយោង)

ប្រតិបត្តិការរបៀបយន្តស្ថុប្រភេទផ្សេងៗអាជីវកម្មរបៀបនិងសញ្ញាបត្រទៅតាមបន្ទុកលើកបុរិណានេះ។


	បណ្តុះបណ្តាល	តែបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ	ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ
ប្រតិបត្តិការរបៀបយន្តស្ថុបចបល់តែដែលមានបន្ទុកលើក 5 តោន បុរិណានេះ	<input type="radio"/>		
ប្រតិបត្តិការរបៀបយន្តស្ថុបចបល់តែដែលមានបន្ទុកលើក 1 តោន បុរិណានេះ រហូតដល់តិចជាង 5 តោន	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ប្រតិបត្តិការរបៀបយន្តស្ថុបចបល់តែដែលមានបន្ទុកលើក តិចជាង 1 តោន	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## (2) ជំនាញសម្រាប់ការងារស្ទឹបយោង

ចំណាត់តាប់ត្រូវមានជំនាញខាងក្រោមនេះនៅពេលអនុវត្តការងារស្ទឹបយោង។

	គឺបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ	ការបង្កើតបណ្តុះបណ្តាលព័ត៌មាន
ប្រតិបត្តិការបែងចាយនូចបច្ចល់តែដែលមានបន្ទុកលើក 1 តោន បុលីសនេះ	<input type="radio"/>	
ប្រតិបត្តិការបែងចាយនូចបច្ចល់តែដែលមានបន្ទុកលើកតិច ជាង 1 តោន	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>




\*“បន្ទុកលើក” មិនមែនជាចុងមូលនៃបន្ទុកលើកទេ  
បុន្តែវាដោបន្ទុកលើករបស់បែងចាយនូចបច្ចល់តែ។

## (3) នៅក្នុងការងារស្តីច, ហាមចូលទៅក្រោមបន្ទុកលើក


## បញ្ជាក់មុខធ្លាង

- ការងារដែលបន្ទុកលើកហូសដុតក្នុល  
មនុស្សអាចបណ្តាលឡើងការងារ។  
ហាមចូលក្រោមជាដាចេខាត។
- ដើម្បីជានសវត្ថិភាពបុគ្គលិកនិងទីផ្សារ  
គឺត្រូវត្រួតពេតតាំងអ្នកមែលការខ្សោស  
ត្រូវម្នាក់ដើម្បីហាមមនុស្សចូលក្នុងតំបន់ការងារ។



## បញ្ជាក់ផែនក្រោរយកចិត្តនុកជាក់


- ចូរជាក់អ្នកចាំតាមជានមួលការងារទាំងមូល។
- ចូរដំឡើងរបងការពារនៅដីវិញគ្រោះចំប្រែ។
- កិណាតតបន់ហាមចូលនិងការពារក្នុងមនុស្សចូល។



## (4) ការងារចែយនូលីក


## ■ ប្រតិបត្តិការចែយនូលីកទាមទារនូវជំនាញខាងក្រោមនេះ។

	គឺបញ្ជីបណ្តាលដំឡើង	ការបញ្ជីបណ្តាលពីសេស
ប្រតិបត្តិការចែយនូលីកដែលមានបន្ទុកអតិបរមា 1 តោន បូលិសនេះ	<input type="radio"/>	
ប្រតិបត្តិការចែយនូលីកដែលមានបន្ទុកអតិបរមាតិចធាន 1 តោន	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>




## បញ្ជាផែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់

- ហាមចូលឡើកឱ្យដាក់បន្ទាត់ចកចារណានៃចែយនូលីកដោយផ្តល់ប្រើបាស។
- ហាមស្ថិតនៅចំពីមុខ បុខាងក្រាយចែយនូលីក។
- ហាមបំពេញការងារនៅលើសម។
- ហាមបំពេញការងារនៅក្រោមសម។



## (5) រចយន្តបំពេញការងារផ្ទើកខាងលើ

ចាំបាច់ត្រូវមានជំនាញសមត្ថភាពដូច  
ខាងក្រោមដើម្បីប្រកាសថ្មីការផ្ទើតហ្មម  
ការងារផ្ទើកខាងលើ។




	គុបណៈបណ្តុលជំនាញ	ការបណ្តុលបណ្តុលបំពេលមែន
ការបើកបរចយន្តបំពេញការងារផ្ទើកខាងលើដែលមានផ្ទើ បំពេញការងារកម្លិស់ 10 ម៉ែត្រ បុន្ណែមៗដោយនេះ	<input type="radio"/>	
ការបើកបរចយន្តបំពេញការងារផ្ទើកខាងលើដែលមានផ្ទើ បំពេញការងារកម្លិស់ទាបជាង 10 ម៉ែត្រ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## បញ្ជាផលត្រួវយកចិត្តនកជាក់

- ចូលធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុនចាប់ផ្តើមមុននឹងចាប់ផ្តើមការងារដោយប្រើ  
សន្យាកំត្រួតពិនិត្យ។
- ផ្តល់ស្នូលយាននាបពបនាបដ្ឋិបំពេញការងារឡើកនៃទីតាំងទាបបំផុត។
- ប្រពន្ធបង្ហារការផ្ទាក់ផ្ទាល់ខ្លួន (ខ្សែក្រកតិតុវិកាត )  
នៅលើផ្ទើបំពេញការងារ។
- ហាមផ្តល់ឡើមក្នុងរាងយានបំពេញការងារផ្ទើកខាងលើ។
- ចូលប្រាកដជាបង្ហារផ្ទើបំពេញការងារនៅត្រួតពិនិត្យដែលបានបំពេញការងារត្រូវ  
ព្រាបផ្ទើក។

## (6) ການຝ່າຍໂຄຣະເນື້ອກ



# បញ្ជាក់ដែលត្រូវយកចិនទៅការការងារ


## ផ្លូវពេលបរិច្ឆាស់

១. អនុវត្តតាមបន្ទកអនុញ្ញាតនិងបន្ទកទ្វាបានស្ថីត្រាគើម្យកំទ្វាបាត់បង់លនងដោយស្ថារធ្វើក្រច្រនពេក បង្កើនៅផ្លូវកម្ពីជ្រើរ។
  ២. ចូរប្រើប្រាស់បន្ទកនៃពេលដឹកជឿពាណិជ្ជកម្មនៃពេលទិន្នន័យប្រើប្រាស់។
  ៣. ចងចាំបន្ទកទ្វាប់ដោយប្រើខ្សោយ ហាមប៊ែនពេលដឹកជឿពាណិជ្ជកម្ម។
  ៤. ហាមទាំងបីយ៉ាក្រោយបុជ៍ល្អនៃពេលកំពុងផ្ទាស់ទួលិន្ទិត្យ។
  ៥. ហាមបន្ទកនៃពេលដឹកជឿមនុស្សបន្ទកប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន។

## [ផ្លូវលេខយប់]

1. ហាមឈបនៅលើទីផ្សេងៗមាល។
  2. ព្រៃកដឹងថាទានខ្ញុសកដ្ឋានទៅពេលវរទេះដឹកឈប់ម្នាយកនៅង។
  3. លេកបុទ្ធម្នាក់បន្ទូកជួនដោយប្រមនុស្សប្រើប្រាស់នាក់។

## (7) ទម្រភាពពុម្ព



(ប្រធានប្រតិបត្តិការដើរទម្រភាពពុម្ព ។ល.៤ )

ការដំនឹងដោះទម្រភាពពុម្ព ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំពីប្រធានប្រតិបត្តិការដើរទម្រភាពពុម្ព ។ល.៤

### បញ្ជាផែលត្រូវយកចិត្តទីកន្លែក

- ប្រសិនបើមានចន្លោះប្រហែលនៅក្នុងដំនឹងការទម្រភាពពុម្ព បុមានបញ្ហាសំណង វាអាចបណ្តាលឲង្សាក់ បុង្វលរលំដែល នាច្បាស់មានគ្រោះប្រាក់ដូចនេះដូរ។
- ចូលរំស្រួលអំពានតិចដូចបំពេញការងារនិងបំពេញការងារក្រោមការណែនាំប្រធានប្រតិបត្តិការ។

( 8 ) កង់អកសីតែនេ/ការងារគ្រោះទ្ទាក់ដោយសារខ្លួនអីដែលសិលហើដុល។

**L** ពេតសញ្ញាជូចជាកង់៖ អុកសុវត្ថិភាព និងនៅក្នុងទីកន្លែងបិទជិតជូចជារណ្តាល ដែលអាចបណ្តាលទ្វាមានសាន្តរាល់ច្បាស់ថ្មាក់ខ្សោយ។ នៅពេលបំពេញការងារនៅក្នុងទីកន្លែងបិទបែបនេះ ចាំបាច់ត្រូវទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសស្តីពីជីកង់៖ អុកសុវត្ថិភាព។



# បញ្ជាក់ដែលត្រូវយកចិត្តនៅក្នុង

- បន្ទាប់ពីយល់ច្បាស់ពីនិត្យដំឡើការងារហើយ ចូរដែលចាំភាពណាំពីប្រជាន  
ប្រតិបត្តិការអំពីបញ្ជាកដ្ឋោះអុកសុវិហ្មន/ខស្តែនអីផ្លូវហ្មនសូលហូដ។
  - ការចូលទៅក្នុងរណ៌គ្រូបានអនុញ្ញាតឱ្យជាប្រជានប្រតិបត្តិការបញ្ចាក់  
ច្បាស់ថាលទ្ធផលរាស់កំហប់អុកសុវិហ្មន/មានភាពល្អប្រសើរ
  - នៅពេលចូល ចូរប្រាកដថាបានដំឡើងកដ្ឋារបាងច្បាប់ខ្សែដើម្បីទ្វូខ្សែដើម្បីក្រោច  
ចេញចូលរណ៌ដោប់ដានិច្ច។
  - ហាមបំពេញការងារតែម្នាក់ដែង។ ចូរប្រាកដថាបានបំពេញការងារជាមួយមិត្ត  
គ្មានការងារម្នាក់ បុប្ផិននាក់។